



Procedimiento de llenado de Etiquetas & Envío de muestras a **Tribo-Lab**



& Procedimiento de llenado de Etiquetas Envío de muestras a Tribo-Lab



FORMATO EN FISICO

PASO A

El formulario de información de la muestra DEBE completarse para cada muestra. Utilice la función de envío de muestra en Tribo-Lab™ para mejorar la precisión y garantizar un procesamiento más rápido. Siempre proporcione a nuestros laboratorios los detalles del equipo e información sobre el fluidos. Un análisis más profundo es posible cuando el analista sabe el tiempo en ambos la unidad y el fluido y si el fluido y / o filtro ha sido cambiado desde la última muestra.

PASO B

Complete la sección de registro de componentes SOLO cuando muestree un componente por primera vez o para realizar cambios en un registro previo componente. **Nota:** Las actualizaciones de componentes también se pueden realizar enviando el cambio por email.

PASO C

Adjunte un código de barras al frasco de muestra y retenga el otro código de barras para su archivo. Si la muestra se ha registrado en línea, el código de barras contendrá toda la información de muestra requerida para el procesamiento. El formulario de información permite todo el papeleo presentado con la muestra Tribo-Lab™ estar disponible en línea.

PASO D

Enviar la muestra a la dirección del laboratorio Tribo-Lab™ más cercano por medio de un servicio rastreable de envío. Favor Revisar protocolo de envío de envases al final del documento.



21029B32075

ADVANCED INDUSTRIAL

1-317-396-4410 | www.tribo-labs.com

AIO | Sólo Muestras de Lubricantes

INSTRUCCIONES DE SUMISIÓN EN LÍNEA

PEGAR A LA MUESTRA

Fecha de Muestreo

21029B32075

Component ID

RETENER PARA SU ARCHIVO

Fecha de Muestreo

Component ID

21029B32075

PASO C

- Enviar un correo a: custserv@oilreports.com para crear una cuenta en línea
- Ingrese a su cuenta en línea para añadir o editar componentes bajo **Administración de Equipo**
- Enviar** Utilice **Sumisión de Muestra** para enviar la información de la muestra al laboratorio (si no tuviera acceso en línea, por favor completar el formulario)
- Pegar la **etiqueta** al frasco de la muestra
- Enviar** la muestra al laboratorio por medio de un servicio rastreable de correo (ver abajo la lista de direcciones)
- Reciba los **resultados** por medio de correo electrónico o encuéntrelos en línea

2 1 0 2 9 B 3 2 0 7 5

Por favor complete este formato sólo si el acceso en línea no está disponible. Utilice HORIZON para proveer al laboratorio más información de la muestra y componente.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA		(ACCT: TRIBOL)
Distribuidor/Representante		
Nombre de la Compañía		
Contacto		
Dirección		
Ciudad/País		
Teléfono		
Correo electrónico		
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA Referencia Nuevo Fluido <input type="checkbox"/>		
Component ID		
Secondary ID		
Componente/ Tipo de Fluido (indique uno)		
Motor <input type="checkbox"/>	Cojinete <input type="checkbox"/>	Hidráulico <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Compresor	<input type="checkbox"/> Recipiente
<input type="checkbox"/> Gas Natural	<input type="checkbox"/> Engranaje	<input type="checkbox"/> Turbina
<input type="checkbox"/> Otro		
Polição: <input type="checkbox"/> Frontal <input type="checkbox"/> Trasero <input type="checkbox"/> Izquierdo <input type="checkbox"/> Derecho <input type="checkbox"/> Central		
Fecha de Muestreo		
Tiempo de Fluido	<input type="checkbox"/> km <input type="checkbox"/> hr <input type="checkbox"/> mo	<input type="checkbox"/> mi <input type="checkbox"/> dia <input type="checkbox"/> yr <input type="checkbox"/> kt
Tiempo de Componente	<input type="checkbox"/> km <input type="checkbox"/> hr <input type="checkbox"/> mo	<input type="checkbox"/> mi <input type="checkbox"/> dia <input type="checkbox"/> yr <input type="checkbox"/> kt
Cambio de Fluido <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Desconocido		
Cambio de Filtro <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Desconocido		
Misc.		
Comentarios		

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE (Solo para Primer Muestra)

Fabricante

Modelo

Fabricante del Producto

Producto & Grado de Viscosidad ISO SAE

PASO A

PASO B

NOTA: Para el llenado del formulario, Utilice bolígrafo con tinta indeleble o de tinta fija. No llene el formulario con lápiz de grafito o marcador de tinta soluble. Escriba con letra de "MOLDE". Evitar escritura cursiva.



& Procedimiento de llenado de Etiquetas & Envío de muestras a Tribo-Lab



FORMATO ONLINE

PASO A

Entre en la plataforma TTribo-Lab™, en caso de que ya este agregado su equipo diríjase directamente a la ventana sumisión, de no ser así debe ir primero a la ventana administración de equipo y agregar su equipo a la base de datos. Aquí suministrara toda la información referente a su equipo y datos del fluido.

The screenshot shows the 'Administración de Equipo' menu with options: 'Agregar equipo', 'Editar equipo', 'Transfer Equipment', 'Maintenance Tracking', and 'Lista de Componentes'. A callout box highlights the 'Agregar equipo' option. To the right, a detailed form for 'GT-3 TURBINE' is shown, including fields for 'ID de Componente', 'Actualizar valores del componente', 'Tipo de componente', 'Fabricante del componente', 'Modelo del componente', 'Aplicación', 'Presión del Sistema Hidráulico', 'Intervalo de muestra (Días)', 'Capacidad de sumidero', and 'Medida de Unidad Predefinida'. A note at the bottom right of the form reads '*Formato de equipo agregado.'.

PASO B

Luego de tener su equipo agregado, debe ir a la ventana sumisión, allí buscara su equipo ya agregado y se le notificara al laboratorio sobre la muestra a ser enviada, llene la información. En caso de no tener número de huella, puede avanzar sin rellenar ese espacio y el sistema automáticamente le generara una. Imprima y adjunte la etiqueta al frasco de muestra. Debido a que la muestra se ha registrado en línea, el código de barras contiene toda la información de muestra requerida para el procesamiento.

The screenshot shows the 'Sumisión de Muestra' form. On the left, a callout box labeled 'PASO B' points to the 'Component Information' section, which lists details for 'GT-3 TURBINE' such as 'Número de cuenta', 'Fabricante del componente', 'Modelo del componente', 'Aplicación', 'Presión del Sistema Hidráulico', 'Capacidad de sumidero', 'Tipo de filtro', 'Índice de Micrón del Filtro', 'Nombre del Producto', 'Grado del Producto', and 'Comodin'. The main form includes 'Sample Information' with fields for 'Número de Huella', 'Fecha de muestra', 'Tiempo de líquido', 'Tiempo del componente', 'Cambio de Fluido', 'Cambio de Filtro', and 'Cantidad de líquido agregado'. It also has dropdowns for 'kit' and 'Orden de Compra', and checkboxes for 'Urgente' and 'Análisis Adicionales'. A note at the bottom left of the form reads '*Equipo agregado.'.



“Asegúrate de realizar el procedimiento de envío de muestras adecuado.”

Protocolo de Envío



- 1.- Complete el volumen necesario del envase según el tipo de paquetes de test **Tribo-Lab™** que ha seleccionado. Si no hay el volumen de muestra necesario, nuestros laboratorista no podrán completar los test que solicitó.
- 2.- El formulario de información de la muestra DEBE completarse para cada muestra. Limpie muy bien el container de muestra antes de colocar la etiqueta. Asegure con cinta adhesiva transparente la etiqueta del envase de la muestra para evitar que se desprenda durante el traslado. De esta manera **Tribo-Lab™** asegura un proceso de identificación y procesamiento más rápido.
- 3.- Asegúrese de colocar en un empaque con sellado tipo “ziplock” o bolsa de sellado hermético cada muestra y adherir el formulario por fuera de la bola para evitar que haya derrames de muestras, y se humedezca el formulario con lubricantes o combustible. De igual manera, asegure y ajuste la tapa del envase de muestra correctamente para evitar fugas de la muestra.
- 4.- Tome su caja de envío, coloque en el fondo plástico de burbuja para proteger la muestra de golpes. Asegúrese de colocar las muestras en una posición idónea para evitar derrames. Introduzca su orden de compra y selle el paquete debidamente. De ser posible coloque señalizaciones que indiquen la posición en la que se debe mantener el paquete.
- 5.- Diríjase a su agencia **DHL** más cercana con toda la documentación necesaria para su envío, ver **Boletín METODO DE ENVIO DE MUESTRAS DHL**. Allí obtendrá mayor información de cómo obtener la documentación necesaria.

